

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **AUDI A4 B8**  
**Avant (8K5)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**MAIŅA: ATSPERU – AUDI A4 B8 AVANT (8K5).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- HEX uzgalis Nr. H18.
- Amortizatora mucīņa
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Skrūvspīles
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC iesaka:**


- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperai.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI A4 B8 Avant (8K5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus.




**4** Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.




- 5** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 6** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



- 7** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.




- 8** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



- 9** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

10

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: atspere – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


11

Noņemiet riteni.




12


Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 13** Atskrūvējiet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 14** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 15** Atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, kas savieno stabilizatora saiti pie amortizatora dakšas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



- 16** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 17** Atskrūvējiet stabilizatora atsaites stiprinājumus pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.).




- 18** Noņemiet stabilizatora stieni.



- 19** Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 20** Atskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.






**21** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




**22** Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**23** Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




**24** Atskrūvējiet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**25** Atvienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet montāžas sviru.



**26** Notīriet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**27** Atvienojiet ABS devēja savienotāju.



**28** Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.




**29** Atvienojiet augšējo balstiekārtas sviru no grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.



30

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




31

Atvienojiet bremžu šļūteni. Izmantojiet montāžas sviru.




32

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




33

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




34


Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



**35** Atvienojiet bremžu suportu fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**36** Noņemiet bremžu suportu.




**Maina: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliedzinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


- 37** Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 38** Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.




- 39** Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass.



- 40** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

- 41** Atvienojiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar balstiekārtas sviru.




- 42** Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turot AUDI A4 B8 Avant (8K5) amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.


43

Noņemiet amortizatora statni.




44

Iespīlējiet skrūvspīlēs ar balstiekārtas sviru savienoto amortizatora statni.



45

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




46

Atspiediet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


47

Atvienojiet amortizatora dakšu no amortizatora statnes.



48

Uzstādiat amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




**Maina: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


49

Saspiediet atsperi.




50

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



51

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



52

Atbrīvojiet vīto atsperi.




53

Noņemiet augšējo statnes balstu.



54

Noņemiet atsperi.






**55** Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


**56** Uzstādiet putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.



**57** Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



**58** Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



59

Saspiediet atsperi.



60

Pievelciet amortizora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.




**Mainā: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Ieteikums:**


- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

61


Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.




**62** Atlaidiet atsperi.




**63** Noņemiet samontēto amortizatora statni.



**64** Notīriet amortizatora dakšas montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**65** Pievienojiet amortizatora dakšu pie amortizatora statnes.



**66** Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


67

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet ar amortizatora statni savienoto balstiekārtas sviru.




68

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



69


Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.




Maiņa: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.

**70** Notīriet stūres šķērsstieņa uzgali montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**71** Pievienojiet stūres stieņa uzgali pie grozāmass.




**72** Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītņi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


**73** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



**74** Ieskrūvējeit stiprinājumu, kas savieno amortizatora dakšu ar apakšējo balstiekārtas sviru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




**75** Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.




**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


**76** Pievienojiet augšējo balstiekārtas sviru pie grozāmass.




**77** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



- 78** Ieskrūvējiet skūves (2 gab.) augšējā balstiekārtas svirā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 79** Uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.




- 80** Pievienojiet bremžu šļūteni.




- 81** Pievienojiet ABS sensora vadojumu.




- 82** Pievienojiet ABS sensora savienotāju.




- 83** Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 30 Nm.




- 84** Uzstādiet bremžu suporta fiksējošo atsperi.



- 85** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




- 86** Aizskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar amaortizatora statnes dakšu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.






87

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




88

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepi.




89

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gab.).




90

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




- 91** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora saiti ar amortizatora dakšu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm. +90°



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


- 92** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stienņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm. +90°



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


- 93** Pievelciet amortizatora dakšas stiprinājumu pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm. +90°



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

- 94** Pievelciet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +180°



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

- 95** Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

**Maina: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC speciālisti iesaka:**


- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

**96**

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 100 Nm.

**97**

Pievelciet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm.




**98**

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 200 Nm.




**99**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.




100

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



101

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

102

Uzlieciet riepu.



### Maiņa: atsperu – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

**103**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




**104**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.




**105**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**106**

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


107

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.




108

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.



109

Uzstādiet stikla tīrītāju plastmasas režģa stiprinājumus.



110

Noņemiet aizsargvāku.

111

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**ATSPERU: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".