



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **HONDA CRX II**
Coupe (ED, EE) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – HONDA CRX II COUPE (ED, EE). NĒPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Uzgalis - adapteris 65/14-F
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks

Pirkt instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – HONDA CRX II Coupe (ED, EE). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Izmantojiet tikai jaunus blīvģredzenus uzstādģšanas laikā.
- Lģdzu, ņemiet vģrģ: visi darbi ar HONDA CRX II Coupe (ED, EE) automaģģnu jģveic ar izslģgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ĢĀDģ SECģBģ:

1


Paceliet automaģģnu ar pacģlģju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – HONDA CRX II Coupe (ED, EE). AUTODOC speciģlisti iesaka:

- Transportlģdzeklim jģatrodas horizontģlģ stģvoklģ, taģu ja tas ir novietots slģpi, noplģdes aizbģznim jģatrodas zemģkajģ punktģ.
- Atskrģvģjiet eļļas filtra korģģ.

2

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem ģķģdruma notekatveres.



3

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




4

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



5


Noteciniet izmantoto eļļu.




AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


6 Notīriet eļļas notekkatveri.



7 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 39 Nm.



8 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




9 Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 65/14-F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



10 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

11

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.



12

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 65/14-F uzgali. Ievērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.



13


Nolaidiet automašīnu.

14

Atveriet dzinēja pārsegu.


15

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



16

Uzstādiet piltuvi.



17

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3,6 litri.



Maiņa: eļļas un filtru – HONDA CRX II Coupe (ED, EE). Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

18

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

19

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



20

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

22

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtauti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

23

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Mainā: eļļas un filtru – HONDA CRX II Coupe (ED, EE). AUTODOC ekspertu padomi:


- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzīsīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".