




Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni
VAUXHALL ZAFIRA Mk
III (P12) - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – VAUXHALL ZAFIRA
MK III (P12). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H6
- HEX uzgalis Nr. H7
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Knaibles
- Ūdens sūkņa knaibles
- Plakanais Skrūvgriezis
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatora statne – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). AUTODOC
iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) automašīnu
jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17



- 5 Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



9


Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**10**

Noņemiet stabilizatora stieni.

**11**

Notīriet stiprinājumus, kas savieno bremžu šķūteni ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**12**

Noņemiet bremžu šķūtenes stiprinājumu fiksatoru pie amortizatora statnes. Izmantojiet plakanknaibles.



13

Atvienojiet bremžu šķūteni no amortizatora statnes.



14

Atvienojiet ABS sensora vadojumu.



15

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



16

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnātslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



18

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku.



19

Noņemiet amortizatora statņa augšējā balsta stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




20

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



21

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



22

Noņemiet amortizaotra statni.



23

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). AUTODOC padomi:

- levērojiet, ka laikā, kad izmantojat atspēru kopresoru, atspēru vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atspēri no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atspēru pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atspēres vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

24

Saspiediet atspēri.



25

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



26

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



27

Noņemiet augšējo statnes balstu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

28

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



29

Atbrīvojiet vīto atsperi.



30

Noņemiet atsperi.



31

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



Maiņa: amortizatora statne – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējet to 3-5 reizes manuāli .

32

Uzstādīet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.

**33**


Uzstādīet atsperi uz amortizatora.

**34**

Saspiediet atsperi.

**35**

Uzstādīet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.



36

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

37

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.



38

Atlaidiet atsperi.



39

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



40

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




41

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.



42

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

43

Uzstādīet stiprinājuma skavas.




44

Uzstādīt amortizatora statņa augšējā balsta stiprinājumu. Izmantojiet santehnikas knaibles.



45

Uzstādīt amortizatora statnes atbalsta vāku.



46

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

47

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

**48**

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

**49**

Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.

**50**

Uzstādīt bremžu šķūtenes stiprinājuma fiksatoru. Izmantojiet āmuru.



51


Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

**52**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

**53**

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Apstrādājiet grozāmass stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.

**54**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.



55

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



56

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

57

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

58

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17



59

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



60

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



61

Noņemiet aizsargvāku.

62

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".