




Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru atbalsta
gultni **FORD MONDEO II**
Sedans (BFP) - nomainīšas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.6 i, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.8 i, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 2.0 i, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 2.5 24V, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.8 TD, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 2.5 ST 200

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V

MAINĀ: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – FORD MONDEO II SEDANS (BFP). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 32
- HEX uzgalis nr. H5.
- HEX uzgalis nr. H6.
- Torx uzqalis T55
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Tapu caurumsitnis
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Šarnīru novilcējs
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

[Pirkkt instrumentus](#)

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
Profesionāļi iesaka:

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Nomainiet priekšējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar FORD MONDEO II Sedans (BFP) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Atvienojiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



9

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Noņemt kronšteinu no statīva.



11

Noņemiet stabilizatora stieni.



12

Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**13**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**14**

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.


**15**

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



16

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.).

18

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
AUTODOC iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

19

Atvienojiet bremžu šķūteni no amortizatora statnes. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**20**

Noņemiet bremžu disku.

**21**

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**22**

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojet lodbalsta novilcēju.

**24**

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**25**

Noskrūvējet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojet Torx T 55. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**26**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

27

Atbrīvojiet lodbalsta stiprinājumu uz grozāmass. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.

28

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



29

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

30

Nolaidiet automašīnu.

31


Atveriet motora pārsegu.

32

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

33

Noņemiet aizsargvāciņu no amortizatora balsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



34

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

35

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
Ieteikums:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

36

Noņemiet amortizaotra statni.



37

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

38

Saspiediet atsperi.

39

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



40

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



41

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
Ieteikums:

- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

42

Uzstādīt uz amortizatora jaunu atbalstu, putekļu sargu un atsitēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet HEX Nr. H6.

**43**

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 58 Nm.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

44

Atlaidiet atsperi.

45


Noņemiet samontēto amortizatora statni.

**46**

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.

**47**

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot FORD MONDEO II Sedans (BFP) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

48

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



49

Uzstādīt aizsargājošo amortizatora balsta vāciņu.

**50**

Noņemiet aizsargvāku.

51

Aizveriet dzinēja pārsegu.

52

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

53

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**54**

Uzstādīt piedziņas vārpstu riteņa rumbā.

**55**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.



56

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**57**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet āmuru.

58

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 83 Nm.

**59**

Uzstādīt bremžu disku.

**60**

Notīriet suporta montāžas virsmas un tā skavas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

61

Uzstādīt bremžu suportu kopā ar tā skavu.



- 62** Uzstādīt stiprinājuma skavas (2 gab.).
- 63** Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.



- 64** Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.



- 65** Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.



- 66** Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



- 67** Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.
- 68** Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

69

Uzstādīt kronšteinu uz amortizatoru statīva.

**70**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 48 Nm.

**71**

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

72

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.

**73**

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 290 Nm.



74

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



75

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

76

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – FORD MONDEO II Sedans (BFP).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

77

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19



78

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



79

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".