




Kā nomainīt: priekšas
stikla pacēlāju
MERCEDES-BENZ E
Klase Platforma / Šasija
(VF210) - nomaņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 250 d (210.610), MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 270 CDI (210.616), MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 290 TD (210.617), MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 280 (210.663)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

MAIŅA: STIKLA PACĒLĀJI – MERCEDES-BENZ E KLASE
PLATFORMA / ŠASIJA (VF210). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:



- WD-40 aerosols
- Daudzfunkcionāla litija smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Krustina skrūvqriezis
- Plastmasas svira demontāžai
- Urbis
- 7 mm urbis
- Kniedētājs
- 4,8 mm kniedes
- Krāsotāju līmlenta

Pirk instrumentus

Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
Profesionāļi iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: STIKLA PACĒLĀJI – MERCEDES-BENZ E KLASE PLATFORMA / ŠASIJA (VF210). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet automašīnas durvis.

2 Izslēdziet aizdedzi.

3 Nolaidiet loga stiklu.

AUTODOC iesaka:

- Turpiniet loga stikla nolaišanu, līdz tā stiprinājumi kļūst redzami.

4 Izslēdziet aizdedzi.

5 Noņemiet durvju paneļa stiprinājuma vāciņu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



6

Atvienojiet durvju roktura apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



7

Noņemiet SRS vāciņu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



8

Atskrūvējiet durvju slēdzenes uzlikas stiprinājumu. Izmantojiet krustīju skrūvgriezi.



9

Noņemiet durvju slēdzenes uzliku.



10

Atskrūvējiet durvju karšu stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



11

Atvienojiet durvju karti. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

12

Atvienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.



13

Atvienojiet durvju roktura apgaismojuma moduli.



14

Noņemiet lukturi. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



15

Atvienojiet spuldzes konektoru.




16

Atvienojiet duryju paneļa skandas izolāciju.



17

Atvienojiet skaļruņa savienotāju.



18

Atskrūvējiet skaļruņa stiprinājumus. Izmantojiet krustīnu skrūvgriezi.



19

Noņemiet skaļruni.



20

Apstrādājiet stikla stiprinājumu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



21

Atskrūvējiet stikla stiprinājumu. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



22

Ieslēdziet aizdedzi.

23

Nedaudz paceliet stiklu un atbrīvojiet to no stikla pacēlāja.



AUTODOC iesaka:

- Noņemot stiklu, turiet to stingri, lai izvairītos no savainojumiem.

24

Izslēdziet aizdedzi.

25

Paceliet loga stiklu līdz galam un nostipriniet to pie durvju rāmja ar krāsotāju līmlenti.



**Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
Ieteikums:**


- Lai izvairītos no ievainojumiem, pacelšanas laikā turiet stiklu.

26

Izurbiet stiklu pacēlāja turētāja kniedes. Izmantojiet urbi. Izmantojiet 7 mm urbi.

**27**

Noņemiet stikla pacēlāja mehānismu.



28

Atvienojiet savienotāju no elektriskā stiklu pacēlāja motoriņa.



29

Atskrūvējiet elektriskā stiklu pacēlāja motoriņa stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



30

Noņemiet elektriskā stiklu pacēlāja motoriņu.



31

Uzstādīet un pieskrūvējiet motoriņa stiprinājumus uz jaunā stiklu pacēlāja mehānisma. Izmantojet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



32

Pievienojiet savienotāju elektriskā stiklu pacēlāja motoriņam.



33

Uzstādīet jauno stikla pacēlāja mehānismu.

**34**

Apstrādājiet stikla pacēlāja mehānismu. Izmantojet daudzfunkcionālu litija smēri.

35

Uzstādīet stikla pacēlāja mehānisma kniedes. Izmantojet kniedētāju. Izmantojet 4,8 mm kniedes.

**36**

Noņemiet krāsotāja līmlentu.

**37**

Nolaidiet loga stiklu un uzstādīet to uz montāžas pamatnes loga pacelšanas mehānismā.



Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet stiklu, nolaižot to.

38

Apstrādājiet stikla pacēlāja mehānismu. Izmantojet daudzfunkcionālu litija smēri.



39

Pieskrūvējiet stikla stiprinājumu. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, skrūvējot stiprinājumus, turiet stiklu.

40

Ieslēdziet aizdedzi.

41

Pārbaudiet, vai stiklu pacēlājs darbojas pareizi.

**42**

Izslēdziet aizdedzi.

43

Pievelciet stikla stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

**44**

Pievienojiet durvju paneļa skaņas izolāciju.


**45**

Uzstādiet skaļruni.



46

Pieskrūvējet skaļruņa stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



47

Pievienojiet skaļruņa savienotāju.




48

Pievienojiet spuldzes konektorus.



49

No jauna uzstādiet lukturi.



50

No jauna pievienojiet durvju roktura apgaismojuma moduli.



51

Pievienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

**52**


Uzstādīt durvju karti.

**53**


Ieskrūvējiet durvīs karšu stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.

**54**

No jauna uzstādīt SRS vāciņu.

**55**

No jauna uzstādīt durvju paneļa stiprinājuma vāciņu.



56

No jauna uzstādīet durvju slēženes uzliku.




57

Pieskrūvējiet durvju slēženes vāka stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



58

Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.



59

Aizveriet automašīnas durvis.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STIKLA PACĒLĀJI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".