



Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa
PEUGEOT PARTNER
Platforma/Šasija -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija 1.6, PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīas procedūru:
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – PEUGEOT PARTNER PLATFORMA/ŠASIJA. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smērvieļa
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 19
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Gultņu separators
- Šarnīru novilcējs
- Sprostgredzenu knaibles
- Sprūdatslēga
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Vītnurbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)


AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, neskatiet vērā: visi darbi ar PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

3

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



4

Paceliet automašīnu.

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija.
Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteiki papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



8

Noņemiet šķelttapu. Izmantojet montāžas sviru.



9

Izņemiet sprostgredzenu.



10

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojet vītnurbja atslēgu.



11

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojet montāžas sviru.



12

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



13

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



15

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija.
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

16

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



17

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

19


Noņemiet bremžu disku.

**20**


Notīriet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**21**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**22**

Noņemiet bremžu šķūtenes kronšteinu.



23

Notīriet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**24**

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**25**

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**26**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

27

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



28

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

**29**


Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**30**

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**31**

Atvienojiet stūres stiepņa uzugali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

**32**

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



33

Atlaidiet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviras lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

**34**

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.

**35**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu.

**36**

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.

37


Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

38

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

39

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

40

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.


41

Noņemiet grozāmasi kopā ar riteņa rumbu.



42

Notīriet riteņa rumbas gultņa fiksācijas gredzenu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



43

Noņemiet rumbu no grozāmass. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



44

Noņemiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet sprostgredzenu knaibles.



45

Demontējet iekšējo gultņa skreju, kas paliek uz rumbas. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet gultņu separatoru.



46

Izpresējiet riteņa rumbas gultni. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



47

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



48

Iespiediet jauno gultni grozāmasī. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



Maiņa: riteņa rumbas gultna – PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija.
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet, vai riteņa rumbas gultnis ir pareizi novietots. Izvairieties no tā nobīdēm.
- Pārstājiet veikt spiedienu uz gultņa virsmu, tiklīdz tas ir uzstādīts tā montāžas sēžā.

49

Uzstādiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet sprostgredzenu knaibles.



50

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



51

Uzstādīet riteņa rumbu uz grozāmass. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija.
AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka riteņa rumba ir pareizi novietota. Izvairieties no jebkādas sašķiebes.


52

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



53

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



54

Notīriet lodbalstu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



55

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgali. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



56

Uzstādīt grozāmasi montāžā ar riteņa rumbu.



57

Nostiprīniet amortizatora statni uz grozāmass.

58

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**59**

Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas. Izmantojiet vara smērvielu.

**60**


Uzstādīt grozāmasi uz piedziņas vārpstas.

**61**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

**62**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.



63


Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmassi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**64**

Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**65**

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

**66**

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



67

Pievelciet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

**68**

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmāsi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

**69**

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.

**70**

Uzskrūvējiet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 36. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



71

Notīriet riteņa rumbu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.

**72**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet keramikas smēri.

73

Uzstādīt bremžu disku.

**74**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**75**

Pievelciet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




76

Uzstādīt bremžu suportu kopā ar tā skavu.

**77**


Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**78**


Pievelciet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

**79**

Uzstādīt bremžu šķūtenes kronšteinu.

**80**

Pievelciet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu pie amortizatora statņa. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.



81

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 320 Nm.



82

Iekšīlējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.



83

Apstrādājiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumu. Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.



84

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

85

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



86

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

87

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

88

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



89

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



90

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – PEUGEOT PARTNER Platforma/Šasija.
Profesionāli iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

91

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".