



Kā nomainīt:  
pamatluktura  
kvēlspuldze **RENAULT**  
**Clio III Van (SB\_, SR\_) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MAIŅA: PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE – RENAULT  
CLIO III VAN (SB\_, SR\_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:



• Elektrokontaktu aerosols

• Plakanais skrūvgrēzis

[Pirkt instrumentus](#)

Maiņa: pamatluktura kvēlspuldze – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_).  
Profesionāļi iesaka:

- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisās, gan labās puses priekšējā luktura spuldzei.
- Vienlaikus nomainiet spuldzes abos lukturos.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE – RENAULT CLIO III VAN (SB\_, SR\_). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

**1** Izslēdziet aizdedzi. Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Noņemiet priekšējā luktura aizmugurējo aizsargvāku.



**3** Atvienojiet spuldzes turētāju, pagriežot to par ~30°. Izņemiet turētāju no priekšējā luktura montāžas sēžas.



- 4** Izņemiet veco spuldzi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Pārbaudiet spuldžu turētāja spraudņu stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet tos.



Maiņa: pamatluktura kvēlspuldze – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_).  
AUTODOC iesaka:

- Notīriet spuldzes montāžas sēžu turētājā.

- 5** Uzstādiet jauno spuldzi turētājā.



AUTODOC iesaka:

- Izvairieties no pieskaršanās spuldzes stiklam. Uz tā atstātie pirkstu nospiedumi var radīt bojājumu.

- 6** Uzstādiet spuldzes turētāju priekšējā luktura montāžas sēžā. Nostipriniet spuldzes turētāju, pagriežot to par ~30°.



7

Uzstādiet un nostipriniet priekšējā luktura aizmugurējo aizsargvāku.



8

Ieslēdziet aizdedzi.

9

Ieslēdziet priekšējos lukturus, lai pārbaudītu, vai jaunā spuldze darbojas.

10

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE: PLAŠĀ IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".