




Kā nomainīt: priekšas
stikla pacēlāju **VW Bora**
Sedan (1J2) - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MAINĀ: STIKLA PACĒLĀJI – VW BORA SEDAN (1J2).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Silikona smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Torx uzgalis T20
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Apaļknabiles
- Urbju komplekts
- Urbis
- Plastmasas svira demontāžai
- Fiksatoru noņemējs

Pirk instrumentus

Maiņa: stikla pacēlāji – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: STIKLA PACĒLĀJI – VW BORA SEDAN (1J2). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet automašīnas durvis.



2

Atvienojiet duryju roktura apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



AUTODOC iesaka:


- Maiņa: stikla pacēlāji – VW Bora Sedan (1J2). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

3

Atskrūvējiet durvju karšu stiprinājumus. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.

**4**

Atskrūvējiet durvju paneļa apakšējos stiprinājumus. Izmantojet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**5**

Atvienojiet duryju karti. Izmantojet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stikla pacēlāji – VW Bora Sedan (1J2). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

6

Atvienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

**7**

Atvienojiet durvju slēdzenes savienotāju.

**8**

Atvienojiet spuldzes konektoru.

**9**

Noņemiet apvalkus no logu pacēlāja stiprinājumiem.

**10**

Noskrūvējet loga stikla stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet durvju paneļa atbalsta kronšteinu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



12

Nedaudz paceliet stiklu un izņemiet to.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, pacelšanas laikā turiet stiklu.
- Maiņa: stikla pacēlāji – VW Bora Sedan (1J2). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

13

Atvienojiet stiklu pacēlāja moduļa savienotājus.



14

Atvienojiet skaļruņu savienošanas mehānismu.

**15**

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

**16**

Atskrūvējiet elektriskā stikla pacēlāja motorīņa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Noņemiet elektriskā stikla pacēlāja motorīņu.


**18**

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.




19

Noņemiet durvju paneļa slēgus. Izmantojet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



20

Noņemiet durvju paneļa fiksatorus. Izmantojet plakano skrūvgriezi.




21

Atskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



22

Saspiediet klipšus un atvienojiet stikla pacēlāja piedziņas mehānismu. Izmantojet apaļknaibles.



23

Noņemiet durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

**24**

Atvienojiet centrālās atslēgas moduļa savienotāju.

**25**

Izurbiet stiklu pacēlāja turētāja kniedes. Izmantojiet urbju komplektu. Izmantojiet urbi.

**26**

Noņemiet stikla pacēlāja mehānismu.

**27**

Uzstādīet jauno stikla pacēlāja mehānismu.



28

Pievelciet stiklu pacēlāja mehānisma stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 11 Nm.



29

Apstrādājiet stiklu pacēlāja piedziņas mehānismu. Izmantojiet silikona smēri.



30

Pievienojiet centrālās atslēgas moduļa savienotāju.



31

Uzstādīt durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu.



32

Pievienojiet stikla pacēlāja piedziņas mehānismu.

33


Pieskrūvējet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**34**

Uzstādīet durvju paneļa fiksatorus.

35

Uzstādīet durvju paneļa slēgus.

**36**

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu.

**37**

Pievelciet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



38

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.

**39**


Uzstādīet elektriskā stikla pacēlāja motoriņu.

**40**

Pievelciet elektriskā stikla pacēlāja stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

**41**

Savienojiet skaļruņu ievadus.

**42**

Pievienojiet stiklu pacēlāja moduļa savienotājus.



43

Nolaidiet loga stiklu un uzstādīet to uz montāžas pamatnes loga pacelšanas mehānismā.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet stiklu, nolaižot to.
- Maiņa: stikla pacēlāji – VW Bora Sedan (1J2). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

44

Pievelciet loga stikla stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 5 Nm.



45

Pievienojiet durvju paneļa atbalsta kronšteinu.



46

Uzstādīt pārsegus uz logu pacēlāja stiprinājumiem.

**47**

Pievienojiet spuldzes konektorus.

**48**


Pievienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

**49**

Pievienojiet durvju slēdzenes savienotāju.

**50**

Uzstādīt durvju karti.




51

Pievelciet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.



52

Pieskrūvējet durvju paneļa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



53

Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.



54

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



55

Izslēdziet aizdedzi.

56

Aizveriet automašīnas durvis.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STIKLA PACĒLĀJI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".