

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatora statni **VW**
Polo III Hatchback (6N2)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – VW POLO III HATCHBACK (6N2). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Torx uzgalis T20
- Amortizatora mucīņu atslēga DDN5,2
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: amortizatora statne – VW Polo III Hatchback (6N2). AUTODOC iesaka:


- Abus aizmugurējās balstiekārtas amortizatoru statņus jāaizstāj vienlaicīgi.
- Aizmugurējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes nomaiņas darbību kārtība ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Polo III Hatchback (6N2) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

2 Pārvietojiet salokāmo plauktu un atvienojiet to no fiksatoriem. To veicot, jūs iegūsiet piekļuvi sānu apdares plastmasas paneļiem.


3 Atskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus.




4 Atvienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.




5 Nolaidiet aizmugurējo sēdekļu atzveltnes.



6 Atskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



7 Noņemiet sānu plastmasas paneli.



8 Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku.



9 Notīriet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



10

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№5,2. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№5,2. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




12

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

13

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



14

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

15

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo III Hatchback (6N2) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


16

Noņemiet riteņi.




17

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




18

Notīriet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



19

Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




AUTODOC iesaka:

- VW Polo III Hatchback (6N2) - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

20

Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.




AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu VW Polo III Hatchback (6N2) detaļas un mehānismus.


21

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




22

Noņemiet amortizatora statni.



23

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




Maiņa: amortizatora statne – VW Polo III Hatchback (6N2). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


24

Saspiediet atsperi.



25

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




26

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora muciņu atslēgu DDN^o5,2. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




27

Noņemiet augšējo statnes balstu.



28

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Polo III Hatchback (6N2). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


29

Atbrīvojiet vīto atsperi.




30

Noņemiet atsperi.



31

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.




Mainā: amortizatora statne – VW Polo III Hatchback (6N2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


32

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.



33


Uzstādiet atsperi uz amortizatora.




34 Saspiediet atsperi.




35 Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



36 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.




37 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – VW Polo III Hatchback (6N2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliedcinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


38 Atlaidiet atsperi.



39 Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.




40 Noņemiet samontēto amortizatora statni.



41 Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



42 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo III Hatchback (6N2) amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


43

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



44

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



45

Pievelciet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.



46

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Polo III Hatchback (6N2). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


47

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.




48

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



49

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



50

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo III Hatchback (6N2) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

51

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




52

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



53

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



54

Pievelciet amortizatora statņa augšējās stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.




55

Pievelciet amortizatora statņa augšējās stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.




56

Apstrādājiet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.




57

Uzstādiet amortizatora statnes atbalsta vāku.




58

Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.




59

Pieskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




60 Pievienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.



61 Aizskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus.

62 Atgrieziet sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



63 Uzstādiet salokāmo plauktu tā montāžas sēžā.



64 Aizveriet bagāžnieka vāku.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".