



Kā nomainīt: priekšas
atsperes **VW Polo Sedan**
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

MAINA: ATSPERU – VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). NEPIEIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H6.
- HEX uzgalis Nr. H7.
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Pneimo muciņa Nr 17
- Amortizatora muciņa
- Sprūdatslēga
- Tapu caurumsitnis
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- Ūdens sūkņa knaibles
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC padomi:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 4 Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



5

Noņemiet aizsargvāciņu no amortizatora statņa balsta.

**6**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

7

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

**8**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

9

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maina: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

10

Noņemiet riteni.

**11**

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**12**

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.


**13**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




14

Noņemiet stabilizatora stieni.




15

Notīriet ABS elektrības vadu kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



16

Noņemiet bremžu šķūtenes fiksatoru.




17

Atvienojiet bremžu šķūteni. Izmantojiet montāžas sviru.



18

Atvienojiet ABS sensora vadojumu.



19

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**20**

Atskrūvējet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet XZN Nr. 14. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

**21**

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**22**

Atskrūvējet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

**23**

Atvienojiet lodšarnīru no sviras.

24

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36.



25

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



26

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka stūres grozāmass irnofiksēta.

27

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



28

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet speciālu muciņu amortizatora demontāžai. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



29

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



30

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.


31

Noņemiet amortizaotra statni.



32

Uzstādīt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC ekspertu padomi:

- levērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperves vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

33

Saspiediet atsperi.



34

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



35

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



36

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

37

Atbrīvojiet vīto atsperi.



38

Noņemiet atsperi.



39

Uzstādīet atsperi uz amortizatora.



40

Saspiediet atsperi.



41

Uzstādīet atbalstu, putekļu sargu un atsitēju uz amortizatora.



42

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H7. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Profesionāli iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

43

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.




44

Atlaidiet atsperi.



45

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



46

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



47

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



48

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu Nepievelciet to.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

49

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




50

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



51

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.



52

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

53

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



54

Uzstādiet piedziņas vārpstu riteņa rumbā.



55

Piestipriniet lodbalstu pie sviras.



56

Pieskrūvējet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



57

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

58

Uzskrūvējiet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 36. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



59

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm. +45°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

60

Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet XZN Nr. 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



61

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:


- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

62

Notīriet bremžu šķūtenes montāžas pamatni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


63

Pievienojiet bremžu šķūteni.




64

Uzstādiet bremžu šķūtenes fiksatoru.




65

Pievienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojet santehnikas knaibles.

**66**

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

**67**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

**68**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojet vara smērvielu.

**69**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.


70

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



71

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

72

Uzlieciet riepu.



Maiņa: atsperu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

73

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17



74

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



75

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



76

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

77

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



78

Uzstādīt aizsargvāciņu uz amortizatora statņa balsta.



79

Noņemiet aizsargvāku.

80

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".