



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **Seat Leon**
1M1 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI Syncro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – SEAT LEON
1M1. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- WD-40 aerosols
- Plakanais skrūvgrīzis
- Hidrauliskais pacēlājs

[PIRKT INSTRUMENTUS](#)


Maina: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1M1. AUTODOC padomi:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – SEAT LEON 1M1. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.



2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



3

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1M1. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

4


Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


5 Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.



6 Apstrādājiet bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1M1. Ieteikums:


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

8 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




9

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



10

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

11

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1M1. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

12 Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

13 Apstrādājiet bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




14 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

15 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




16

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



17

Noņemiet hidraulisko domkratu.




Mainā: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1M1. Profesionāļi iesaka:

- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

18

Aizveriet bagāžas nodalījuma vāku.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS SEAT AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SEAT LEON 1M1

SEAT BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**SEAT LEON 1M1 BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ĀTBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".