



Kā nomainīt: priekšējie
miglas lukturi **SEAT Ibiza**
IV Hatchback (6J5, 6P1) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

MAIŅA: PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI – SEAT IBIZA IV
HATCHBACK (6J5, 6P1). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:



- WD-40 aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Torx uzqalis T20
- Krustiņa skrūvgriezis
- Plastmasas svira demontāžai
- Krāsotāju līmlenta

[Pirkīt instrumentus](#)

Maiņa: priekšējie miglas lukturi – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā miglas luktura nomaiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, neskatoties uz vērā: visi darbi ar SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atskrūvējiet miglas luktura restes stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

**2**

Izmantojiet krāsotāju līmlentu , lai novērstu plastmasas un krāsoto automašīnas daļu sabojāšanu.

**3**

Noņemiet miglas luktura resti. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



4

Apstrādājiet miglas luktura stiprinājumus. Izmantojet WD-40 aerosolu.



5

Atskrūvējiet miglas lukturu stiprinājumus. Izmantojet Torx T 20.



6

Noņemiet miglas lukturi.



7

Atvienojiet miglas luktura savienotāju.



8

Apstrādājiet miglas luktura savienotāju. Izmantojet dielektrisko smērvielu.



9

Pievienojiet miglas luktura savienotāju.



10

Uzstādīt miglas lukturi.



11

Pieskrūvējiet miglas lukturu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



12

Noņemiet nost krāsotāju līmlentu.



13

Uzstādīt miglas luktura resti.



14

Pieskrūvējiet miglas luktura restes stiprinājumu. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".