

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizmugures
logu slotiņas **TOYOTA**
HIACE IV Furgons
(LXH1_, RZH1_, LH1_) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD, TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_), TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_, KLH28), TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – TOYOTA HIACE IV FURGONS
(LXH1_, RZH1_, LH1_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:



- Plakanais Skrūvgriezis

[Pirkt instrumentus](#)

AUTODOC iesaka:

- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.



2

Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.



3

Nospiediet skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4

Noņemiet slotiņu no sviras.




Maiņa: logu slotiņu – TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_).
AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

5

Uzstādiēt jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



Maiņa: logu slotiņu – TOYOTA HIACE IV Furgons (LXH1_, RZH1_, LH1_).
AUTODOC iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafīta pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

6

Ieslēdziet aizdedzi.

7

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet logu tīrītāja darbību.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".