



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **VAUXHALL**
Meriva Mk I (A) (X03) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- WD-40 aerosols
- Hidrauliskais pacēlājs
- Plakanais Skrūvgriezis

Pirkt instrumentus

Maina: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). IZMANTOJĒT ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

2 Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




3 Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Ieteikums:


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

5

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

6

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7


Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

8

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




9

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.




10

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



11

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maina: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


12

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.



13

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



14

Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.


15

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



16

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



17

Noņemiet hidraulisko domkratu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

18

Aizveriet bagāžnieka vāku.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".